

Неисправности	Причины неисправностей	Способы устранения
Засорение форсунки	Плохо процежен раствор, повреждена сетка фильтра	Процедить раствор, прочистить капсюль, сменить сетку и промыть баллон
Неправильное распыление струи	Разработано отверстие форсунки	Сменить капсюль форсунки
Плохо работает насос	Неисправна манжета, засорена клапанная коробка или приемный фильтр	Сменить манжету и смазать цилиндр, отвернув гайки; прочистить клапаны и промыть фильтр
Поршень насоса произвольно уходит в верхнее положение	Неисправен нагнетательный клапан	Очистить клапанную коробку от загрязнения и сменить резиновые кольца
Не работает предохранительный клапан	Засорились окна предохранительного клапана, неправильно отрегулировано натяжение пружины клапана	Прочистить окна и проверить натяжение пружины