

Охрана труда при выполнении окрасочных работ:

- * работать исправленным ручным и инструментом;**
- * не загромождать рабочее место и проходы материалами;**
- * не бросать инструменты под ноги;**
- * использовать инвентарные столики;**
- * наличие вентиляции естественной или принудительной;**
- * работать в спецодежде и рукавицах**
- * после окончания работ вымыть руки с мылом.**

