

Виды гвоздей, о которых нужно знать каждому мастеру.

1. Столярные (обыкновенные) гвозди.

Как следует из названия, это повседневные гвозди. Они, как правило, используются для грубых строительных работ и могут быть забиты в твердые материалы.



2. Финишные гвозди

Используются для отделочных работ. Бочкообразные шляпки таких гвоздей малы, их можно утопить под поверхность древесины. Такие гвозди полезны для крепления декоративных элементов небольшого веса, ремонта мелких деревянных деталей и других случаев, когда вам нужно скрыть шляпку гвоздя.

