

ВОПРОС 1. РАССКАЗАТЬ, ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ ТКНИ МОЖЕТ ПЛОХО ПРОДВИГАТЬ ТКАНЬ, КАК ИСПРАВИТЬ ЭТИ НЕДОСТАТКИ?

ОТВЕТ: Двигатель ткани может плохо ее продвигать по следующим причинам:

1. Если регулятор величины стежка стоит на делении «0», нужно поставить регулятор на деление от 2 до 5.
2. При стачивании в утолщенных местах следует замедлить ход машины и помочь вручную продвинуть этот участок.
3. Если недостаточное давление лапки на ткань, нужно усилить силу нажатия лапки на ткань при помощи винта.